

PROCÉDURES à suivre pour l'envoi des échantillons au Laboratoire Belisle



Novembre 2020

1. Prendre l'échantillon et bien l'identifier.
Date de l'échantillonnage, nom de l'échantillon
(catégorie de foin, coupe, nom de l'écurie),
nom du client et votre nom (distributeur)

Échantillonnage des fourrages

Procédure



- 01 Fixer l'adaptateur de la sonde à la perceuse électrique.
- 02 Prélever aléatoirement des échantillons dans 15 à 20 petites balles carrées ou 10 balles rondes.
a La sonde doit pénétrer dans la balle à une profondeur de 12 à 22 po.
b Pour les balles carrées: Introduire la sonde à angle droit au centre de la balle à partir de l'extrémité de celle-ci.
c Pour les balles rondes: échantillonner à angle droit par rapport à la circonférence extérieure de la balle.
- 03 Détacher la sonde de la perceuse.
- 04 Vider son contenu en y introduisant la tige afin de repousser l'échantillon vers l'extrémité opposée.
- 05 Dans le cas d'un ensilage, prélever les échantillons à la sortie du silo ou directement dans les silos fosses.
Pour les ensilages, il est préférable de prendre un échantillon, une fois le processus de fermentation complété.
- 06 Déposer le contenu de la sonde ou des échantillons d'ensilage dans un contenant propre afin de combiner tous les échantillons en un seul qui représentera le lot à évaluer.
- 07 Répéter l'opération pour chaque prélèvement.
- 08 Bien mélanger le tout.
- 09 Prélever un sous-échantillon (80 g) et mettre dans le sac d'échantillon en polyéthylène en prenant soin de chasser l'air du sac. Refermer le sac hermétiquement.
- 10 Bien identifier l'échantillon.
- 11 Entreposer dans un endroit frais jusqu'au moment de l'envoi au labo.
- 12 Assurez-vous de bien compléter les formulaires de demande d'analyse.
- 13 Faire parvenir l'échantillon au laboratoire avec l'enveloppe pré-identifiée à ce sujet

Informations: 800 361-7082

Belisle
Solution • Nutrition

Voir au verso les spécifications d'envoi de Postes Canada

2. Compléter la demande d'analyse

Tout échantillon doit être accompagné d'une Demande d'analyse à compléter sur le site internet du laboratoire;

1. Aller sur le site internet du Laboratoire Bélisle : www.labobelisle.net
2. Sélectionner la section "Formulaires"
3. Choisir "demande d'analyse infrarouge"
4. Spécifier le type d'analyse " NIR Cheval"
5. Puis le formulaire à compléter apparaît à l'écran.
6. Une fois ce formulaire complété, cliquer sur envoyer dans le bas de la page.

3. Envoyer l'échantillon, la demande d'analyse au laboratoire. Pour connaître le prix des analyses, consultez votre liste de prix dans la section Analyse.

Il est recommandé d'envoyer le tout par une compagnie de livraison telle que DICOM ou par la poste. Si vous avez plusieurs échantillons à nous faire parvenir, il est possible de les placer dans une boîte bien identifiée et de la remettre à votre livreur Bélisle.

Pour connaître les normes de Postes Canada, consultez le document «Normes Postes Canada» qui accompagne les documents précédents.

Laboratoire Bélisle. 3295 B, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, QC J0L 2B0

4. Compter jusqu'à une semaine ouvrable pour recevoir les résultats par courriel (excluant le temps de livraison Dicom/poste)
5. Pour toutes autres informations, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-361-7082.